




DIMENSIONI



ACCESSORI



DRIVER OPTIONS

PRODOTTO

| | |
|-----------|--|
| Nome | BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 15 SPOT 2700K WT |
| Articolo | A4806100WT |
| Colore | Bianco Strutturato |
| RAL | 9016 |
| Categoria | SURFACE |

SORGENTE DI LUCE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 2850 lm |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 3 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 31,5 W |
| Corrente | 700 mA |
| Efficienza | 90,48 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 > 102.000h |

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

| | |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 90% |
| Angolo del fascio di luce | 19° |

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|--|
| Driver | Esclusi: Deve essere collocato in remoto |
| Regolazione | No Dim / DALI |
| Classe di isolamento elettrico | II |

ALTRI DATI

| | |
|------------------------------|--|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Peso | 1040 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 1140 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 298 x 77 x 44 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato |



Un tratto modesto nello spazio. Black Foster Surface Remote punta sull'uso di un driver remoto che consente di minimizzare il profilo fino all'indispensabile, per integrare il suo sistema ottico di luce invisibile.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | 2H | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| | 3H | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
| | 4H | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| | 6H | 9.5 | 10.0 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 11.0 | 11.5 | 11.8 | 11.8 |
| | 8H | 10.6 | 11.1 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 13.0 | 13.0 |
| 4H | 12H | 12.0 | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 14.4 |
| | 2H | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
| | 3H | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.9 |
| | 4H | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.9 |
| | 6H | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.3 |
| 8H | 8H | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.7 | 14.7 |
| | 12H | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.2 |
| | 4H | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 11.7 |
| | 6H | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.3 | 14.3 |
| | 8H | 13.8 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.8 |
| 12H | 12H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 17.0 | 17.1 | 17.6 | 17.6 |
| | 4H | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 11.8 |
| | 6H | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.6 | 14.6 |
| 8H | | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 16.2 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.2 / -0.1 | | | | | +0.2 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.3 / -0.3 | | | | | +0.3 / -0.3 | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.5 / -0.5 | | | | | +0.5 / -0.5 | | | | | |
| Standard table | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Correction Summand | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 2850lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |



| DRIVER OPTIONS* | | Black Foster Surface Remote 3 | Black Foster Surface Remote 5 | Black Foster Surface Remote 10 | Black Foster Surface Remote 15 |
|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  NO DIM | 0434-00-40 | 1 to 4 | 1 to 2 | 1 | |
| | 0434-01-43 | 1 to 6 | 1 to 3 | 1 | 1 |
|  DIM DALI | 0434-00-46 | 1 to 4 | 1 to 2 | 1 | |
| | 0434-01-25 | 1 to 6 | 1 to 3 | 1 | 1 |
| 220 240 V~ | | * Driver must be placed on remote | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

